

Styling Effect AIRWAVE 取付説明書

DAMD
Styling Effect

Roof Spoiler ルーフスポイラー

■ ご注意 ■

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行って下さい。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 予め、両面テープ・シール・テープパッキン・クッションテープの貼付面は「ホワイトガソリン」等で脱脂処理を行なって下さい。
3. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
4. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
5. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。
6. スポイラー装着車は自動洗車機にかけないで下さい。

取付手順

1. 純正テールゲートガーニッシュを外し、純正ハイマウントストップランプも外します。
2. ルーフスポイラーに純正ハイマウントストップランプを付け替えます。
3. ルーフスポイラーにクッションテープを貼り付けます。
4. テールゲートに両面テープを貼り付け(斜線部)、シールで穴を塞ぎ(5カ所)、テープパッキンを貼付けます(4カ所)。
5. 仮合わせを行い、位置・各部の隙間を確認します。
6. ウォッシャーホース、コネクターを接続して、付属の両面テープ、トラスねじ(4カ所)等でしっかり固定して下さい。

